



## Kit Control de Temperatura

El KIT consta de un controlador RFGate (batería interna incluida), antena GSM / GPRS magnética, sonda calibrada con display, software de configuración y software de recepción GPRS.

En el controlador puede configurarse:

- Alarmas SMS por umbral de temperatura
- Alarma SMS por fallo de alimentación
- Alarma SMS por fallo de la sonda
- Asociar activación (ON) o desactivación (OFF) de salidas (disponibles cuatro) por disparo de alarma para controlar dispositivos externos.

Configurar,  
Conectar y  
Listo!



### Ejemplo de Instalación

